マイルド シガレット
USB & AC 充電 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書よくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、必要なときにお読みいただけるように、大切に保管してください。

仕　様

本体サイズ　：9.4cm
本体重量　：10g
充電時間　：約 2〜3 時間
カートリッジ使用回数：1本のカートリッジで、約150回分の吸引可能

付属品

○電子タバコ本体　○カートリッジ　×11 本(1本は噴霧器にセット済)
○USB 型充電器　○ACアダプタ　○取扱説明書 / 成分表　○保証書

⚠ 注　意　事　項 必ずお読みください。

○道徳上、未成年者のご使用はお控えください。○公共の禁煙エリアでのご使用は、誤解を招くことがありますのでお控えください。○過剰な連続吸引は、発熱によるジョイントプラグ付近の表面温度を上昇させ、発熱・故障の原因になります。10〜15 秒程度間隔を空けて吸引してください。○ご使用の前に必ず充電してください。※検品のために充電、または満充電がされている場合があります。初回充電時に、電源ランプが点灯しない場合は、満充電がされている状態です。過充電をせずにそのままご使用ください。使用中に電源ランプが点滅したら、充電の合図です。充電を行ってください。○本体使用時に多少発熱しますが、製品の故障ではありません。○本製品に強い力を加えないでください。○高温多湿な場所には置かないでください。火災などの災害につながる恐れがあります。○長時間、直射日光に当たる場所に置くと、変色 / 劣化する恐れがあります。○幼児の手の届く場所には、置かないでください。○風呂場、雨天、降雪中、海岸水辺等の湿った場所での使用は避けてください。○本体使用後しばらくは発熱している状態なので、ポケット等に入れると低温やけどになる可能性がありますのでご注意ください。○濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。○分解、改造は絶対にお止めください。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。○付属のカートリッジには体に悪影響を及ぼす成分は入っておりませんが、妊娠中、授乳中は体調的変化やアレルギーなどにも敏感な時期ですので、ご使用をお止めください。○万一、不良の場合は、お取り換えさせて頂きますので、弊社サポートセンターまでご連絡ください。ご連絡のない返品に関しましてはお受けできない場合がありますので予めご了承ください。

各部名称

※カートリッジは回さずに差し込んでください。

充電の仕方

1. 本体から噴霧器を取り外します。
（充電中に噴霧器を紛失しないように、大切に保管してください。）
2. 本体と USB 式充電器を接続します。
（充電には付属されている充電器をご使用ください。それ以外の充電器は使用しないでください。）

※初回充電時に先端のランプが光らない場合は充電が満タンの可能性があります。電子タバコを吸引して水蒸気が出るかご確認ください。

USB を使った充電

3. 充電器の USB コネクタをパソコンの USB ジャックに差し込みます。接続すると、本体の電源ランプが点灯して充電が始まります。
（パソコンの電源が入っていることを確認してから接続してください。）
4. 充電が完了すると、電源ランプが消灯します。本体と充電器を取り外します。
（充電器から取り外すとき、本体の電源ランプが点滅します。）
5. 本体に噴霧器とカートリッジをセットします。



コンセントを使った充電

3. 充電器の USB コネクタと AC アダプタを接続します。
4. アダプタを家庭用コンセントに差し込みます。接続すると、本体の電源ランプが点灯して充電が始まります。
5. 充電が完了すると、本体の電源ランプが消灯します。本体と充電器を取り外します。
（充電器から取り外すとき、本体の電源ランプが点滅します。）
6. 本体に噴霧器とカートリッジをセットします。



⚠ 充電時間は約 2〜3 時間です

過充電は絶対にお止めください。バッテリーが発熱や破裂するおそれがあります。充電が終わったら、直ちに充電器から取り外してください。
※過充電により損害が発生した場合、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。

電子タバコの吸い方

1. 電子タバコを口にくわえて吸うと、電子タバコの先端のランプが点灯します。(ランプが点灯しない場合、充電が切れている可能性があります。)
※吸い込む力が弱いと、水蒸気が出にくい事があります。
※空気口(本体、噴霧器の接続部にある溝)を、指でふさがないように持ってください。(異常に発熱する恐れがあります。)
2. 香りを楽しんだら、息をはいて水蒸気の煙を出してください。

カートリッジの取り替え

1. 電子タバコを吸引しても香りがなくなってきたら、カートリッジを取り替えてください。
今ささってるカートリッジを外して、付属されている予備のカートリッジを取り付けます。噴霧器の突起で、カートリッジの銀の膜が破れるまでしっかり差し込んでください。

トラブルシューティング

●煙が出ない。
・カートリッジの使用可能回数を超えている場合があります。予備のカートリッジと交換してください。
・吸引時に激しく吸引すると、カートリッジ内の繊維が吸い出し口に偏り、煙が出なくなったり、香りが薄くなる場合があります。

●先端の赤いランプが点滅する。
・先端のランプが 10 回点滅したら、充電がなくなってきたサインです。充電を行ってください。

●充電中に赤いランプが光らない。
・充電が残っている時に追加充電しようとすると、既に充電がされていると判断され、ランプが光らないことがあります。充電が必要な場合は、ランプが 10 回点滅して充電を要求するサインが出ます。過充電は本体の充電池に悪影響を及ぼす可能性がありますのでお止めください。

●充電できない。
・ケーブルやアダプタがしっかり接続されていることをご確認ください。
・USB 充電をする時はパソコンの電源が入った状態で接続してください。

●本体が異常に加熱する。
・本体と噴霧器間の金属部分にある穴は通気口で冷却装置になっています。この穴を押さえながら吸うと、熱がこもって高温になる場合があります。指で押さえないように注意してご使用ください。

上記以外の症状や、問題が解決しない場合は 下記までお問い合わせください。